

Köszönjük a Weller HAP 1 forrólevegős páka megvásárlásával kifejezett bizalmát. A gyártás során a legszigorúbb minőségi követelményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék kifogástalan működését.



1. Vigyázat!

A készülék üzembevétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót és a mellékelt biztonsági utasításokat. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a testi épséget és az életet.

Az üzemeltetési útmutatóban leírtól eltérő alkalmazás, valamint a gép önhatalmú módosítása esetén a gyártó nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

- Mindig az eredeti lerakóba rakja le a forrasztópákát.
- Távolítsa el minden éghető tárgyat a forró forrasztószerszám közeléből.
- Hőlégsugaras készülékekhez tilos éghető gázokat csatlakoztatni.
- Viseljen megfelelő védőöltözetet. A hőlégsugarat nem szabad személyekre irányítani, ill. nem szabad a hőlégsugarba nézni.
- A forró forrasztópákát tilos felügyelet nélkül hagyni.
- Feszültség alatt álló alkatrészekon munkát végezni tilos.
- Inert gázok esetén gondoskodjon megfelelő szellőztes-ről.

2. Leírás

100 W forrólevegős páka integrált ujjkapcsolóval, felületre szerelt alkatrészek forrasztására és kiforrasztására használható. A gép terjedelmes fúvókaprogramjának köszönhetően általánosan használható. A levegőáramlást a markolatba épített ujjkapcsoló segítségével vezérelheti. A kiáramló forró levegőben nincs statikus töltés. A tömlő és a markolat antisztatikus kivitelű. Az alkalmazott vezérlőkészülék segítségével a hőmérséklet-szabályozott forró levegőt 50 °C és 550 °C között lehet beállítani.

3. Üzembevétele

Gondoskodjon arról, hogy a vezérlőkészülék kikapcsolt állapotban legyen. A forrólevegős ceruzát helyezze a biztonsági tárolóba. Az elektromos csatlakozódugót helyezze be vezérlőkészülék hétpólusú csatlakozóhüvelyébe, majd reteszelve azt. A tömlővezetékét tolja fel a vezérlőkészülék "AIR" feliratú karmantyújára. Kapcsolja be a gépet, és állítsa be a hőmérsékletet és a levegőmennyiséget.

4. Potenciálkiegyenlítés

A forrólevegős pákához potenciálkiegyenlítő vezeték tartozik, amelyet az alkalmazott vezérlőkészülék üzemeltetési útmutatójának megfelelően lehet csatlakoztatni.

5. Útmutató a munkához

A menetmélység max. 5 mm (0,2") lehet.

Hosszabb menet a fűtőtest tönkremeneteléhez vezet.

A forrólevegős pótpákák be vannak állítva, azokat utánállítás nélkül lehet csatlakoztatni.

A forró levegő hőmérsékletének ellenőrzéséhez speciális mérőfúvóka (T005 87 278 08) használatát javasoljuk, amelyhez egy \pm 0,5 mm palásttermoelem csatlakoztatható.

Az alkalmazott vezérlőkészülék üzemeltetési útmutatója kiegészítőleg érvényes emellett az üzemeltetési útmutató mellett.

6. Szállítási terjedelem

Forrólevegős ceruza 24 V, 100 W	T005 27 115 99
WDH 30 biztonsági pákatartó	T005 15 152 99
R04 \pm 1,2 mm fúvóka	T005 87 278 21
Kezelési útmutató	

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A frissített üzemeltetési útmutatókat a www.weller-tools.com oldalon találja.

Műszaki adatok

Fűtőteljesítmény:	100 W
Fűtési feszültség:	24 V AC
Max. levegőmennyiség:	10 l / perc
Hőmérséklettartomány :	50°C –550°C
Pontosság:	\pm 30 °C